

FALI TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ LSK CLASSBOARD CBM SOROZATÚ INTERAKTÍV TÁBLÁKHOZ

Fontos!

A telepítési munkákat minimum 2 fő végezze!

A telepítést megelőzően az összes szükséges anyagot és munkaeszközt szerezzze be!

Amennyiben a telepítés elektromos munkálatokat igényel (pl. elektromos csatlakozó aljzat szerelése) vegye igénybe szakirányú képesítéssel rendelkező szakember segítségét!

A tábla alapfelszerelése nem tartalmazza a fali rögzítéshez szükséges csavarokat és tipliket, ezeket az adott faltípusnak (tégla, beton, gipszkarton... stb.) megfelelően előzetesen szerezzze be!

Munkafolyamatok:

A: tábla fali tartó sín szerelése


A kívánt magasságban, vízszintesen a fém tartó sínen található furatoknak megfelelően stabilan rögzítse a falra a szerelő sínt.

(a tábla aktív munkafelületének felső szélé kb. a fali sín vízszintes lapjával lesz egyvonalban)

A sín felszerelését követően az interaktív tábla a sínre felakasztható.

B: a tábla felső élének rögzítése

A tábla véletlen leemelésének megakadályozására a csomagolásában található íves rögzítő elemeket (2 db) csavarozza fel a tábla hátsó (fal felőli) oldalának felső részén található, rögzítő elemenként 3 db menetes furatnak megfelelően!



A tábla telepítésének ezen fázisában javasolt a tábla fölé szerelendő közeli (short-throw) vagy ultra-közeli (ultra-short throw) vetítésű projektor konzol felszerelése. A projektor konzol megfelelő pozíciójának meghatározásához az adott projektor használati és telepítési útmutatójában található utasításokat, vagy a telepítést megelőzően a projektor bekapcsolt állapotában aktív bemeneti képpellel rendelkező próbavetítése során szerezhet tapasztalatot.

C: a tábla alsó él rögzítő elemek elhelyezése

A képen található fém idomokat illessze a tábla alsó élén található, előzetesen furatokkal megjelölt pozícióba. Ezen elemekkel lehet a tábla végleges (vízszintes) pozícióját rögzíteni, illetve a tábla súlyának egy részét átvenni a fali szerelő sínről.

D: a tábla végső pozíciójának rögzítése

A táblát igazítsa a végső pozícióba (vízszintes csúsztatással), majd a tartó idomokat a tábla alsó éléhez tartva jelölje be a falon a fali rögzítéshez szükséges furatok helyét és fúrja ki. Az alsó él rögzítő idomokat csavarozza a tábla alsó szegélyéhez, illetve a fali furatokhoz.

A tábla és a projektor telepítését követően a balesetveszély elkerülése és az esztétikus megjelenés érdekében a kilógó vagy hosszú kábeleket csévélje össze, és kötözővel rögzítse az interaktív tábla mögött.

Az interaktív tábla használatához sok sikert kívánunk!

LSK Hungária Kft.
1118 Budapest, Beregszász út 55/b.
Tel: +36 1 421 -5490
Fax: +361 1 421 5491
E-mail: info@lsk.hu
Szerviz: szerviz@lsk.hu

Dokumentum: 2014.10.31. v1.1